

































Achtung: Schalten bzw. verschieben der Blindplatte nur in lastfreiem Zustand!

Lieferzustand der BKE-I



Stellung "P"

































